



## Skötselråd och annan viktig information om BlendJet 2

### **Vanlig rengöring**

Fyll behållaren med ca 2/3 varmt (inte hett) vatten. Tillsätt en droppe diskmedel och blanda en hel cykel. Häll ut vätskan och skölj med rent vatten.

### **Djuprengöring**

Sätt din BlendJet 2 i låst läge. Ta bort behållaren från basen. Använd en gaffel och ta försiktigt bort silikonpackningarna från locket och basen. OBS! De två packningarna är olika, packningen med ett spår/räfflor i ska vara i basen, med den räfflade sidan nedåt.

Handdiska behållaren, locket och packningarna. Använd en diskborste för att rengöra bladen om det behövs. OBS! Dina händer ska aldrig vara i närheten av bladen. Låt alla delar lufttorka innan du sätter tillbaka dem i din BlendJet 2.

### **Viktig information**

BlendJet 2 ska förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn. Se till att locket är lite löst så att överflödiga vätskor kan dunsta.

BlendJet 2 ska endast användas med locket på.

En vuxen måste alltid övervaka barn vid användning av BlendJet 2.

Lägg ALDRIG händerna i BlendJet 2 eller i närheten av bladen.

BlendJet 2 ska inte diskas i diskmaskin, får ej förvaras i frysen eller i mikro. Använd inte vätskor över 48 °C grader (120 °F). Detta kan skada basen och behållaren.

Blanda inte något kolsyrat.

Använd inte MCT-olja eller MCT pulver, med tiden kan det skada mixern. Förvara inte mat i BlendJet 2 under en längre tid. Det kan leda till jäsning och skapa ett tryck i behållaren och ev. skada din mixer.

Ladda aldrig mixern när den, eller laddningskabeln är blöt.

Undvik att utsätta blendern för värme.

